

Montageanleitung ELWA Modbus Interface



Lieferumfang

- ELWA Modbus Interface
- 5V Netzteil zur Stromversorgung
- Montageanleitung
- Temperatursensor mit 2 m Anschlusskabel

Bestimmungsgemäße Verwendung

Zum Betrieb mit ELWA.



Sicherheitshinweise

Bei Montage und Anschluss sind die einschlägigen Normen einzuhalten. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung.

Details siehe online Betriebsanleitung, sowie Bedienungsanleitung ELWA.

Montage

ELWA besitzt eine IR Schnittstelle, die sich hinter dem Fenster der Anzeige-LEDs befindet:



IR Schnittstelle

Eine einwandfreie Kommunikation zwischen ELWA und ELWA Modbus Interface ist nur bei exakter Positionierung möglich.



Funktionsweise

Das ELWA Modbus Interface als Bindeglied zwischen der ELWA und einem Modbus basierten Bussystem. Darüber hinaus stellt es Funktionen für einen zusätzlichen Temperatursensor zur Verfügung.

Die beiden „Temp“ Klemmstellen können als Anschluss für den beiliegenden Temperatursensor genutzt werden.

Details siehe online Betriebsanleitung.

Haftungs- und Gewährleistungsausschluss

Ein Haftungs- und Gewährleistungsausschluss gilt für:

- Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung verursacht werden
- Folgeschäden
- eigenmächtiges Umbauen, Zerlegen oder sonstige Eingriffe in das Gerät, Verändern des Gerätes

Inbetriebnahme

Details siehe online Betriebsanleitung, sowie Bedienungsanleitung ELWA.

Fehlerbehebung

Das Gerät enthält keine vom Anwender zu reparierenden Teile. Im Störfall kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.

Entsorgung



Verpackungsmaterial entweder aufbewahren oder ordnungsgemäß entsorgen.
Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Änderungen vorbehalten